

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH
obr. Rychwałd 0002: dz. 2001
Sekcje mapy: 6.117.32.13.1

